

Γρήγορη εκκίνηση



Τηλέφωνο Cisco Unified IP 6901

- 1 Κλήση
- 2 Απάντηση
- 3 Αυτόματος τηλεφωνητής
- 4 Αναμονή
- 5 Συνδιάσκεψη
- 6 Μεταβίβαση
- 7 Προώθηση κλήσεων
- 8 Ρυθμίσεις έντασης
- 9 Συμβουλές


Σημείωση

Για καλύτερα αποτελέσματα, εκτυπώστε σε χαρτί μεγέθους 8,5 x 14" (legal).

1 Κλήση

Για να πραγματοποιήσετε κλήση, σηκώστε το ακουστικό και σχηματίστε έναν αριθμό.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο **Επανάκληση** .

2 Απάντηση

Όταν δέξετε μια νέα κλήση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται αυτές οι ενδείξεις:

- Η κόκκινη λυχνία του ακουστικού αναβοσβήνει.
- Ένα κίτρινο κουμπί γραμμής αναβοσβήνει

Για να απαντήσετε στην κλήση, σηκώστε το ακουστικό.

3 Αυτόματος τηλεφωνητής


Όταν δέξετε ένα νέο μήνυμα, στο τηλέφωνο εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:

- Κόκκινη αναμμένη λυχνία στο ακουστικό
- Διακεκομμένος ήχος κλήσης (εάν είναι διαθέσιμος)

Ακρόαση των μηνυμάτων

Καλέστε τον αριθμό πρόσβασης του αυτόματου τηλεφωνητή (θα σας δοθεί από τον διαχειριστή συστήματός σας) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες για να ακούσετε τα μηνυμάτά σας.

4 Αναμονή

1. Πατήστε το κουμπί **Αναμονή** .
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο κουμπί **Γραμμή** ή σηκώστε το ακουστικό, αν το ακουστικό βρίσκεται στη θέση του.

5 Συνδιάσκεψη

1. Από μια συνδεδεμένη κλήση (που δεν βρίσκεται σε αναμονή), πατήστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού για να ακούσετε τον ήχο αναμονής.
2. Πραγματοποιήστε μια νέα κλήση.

3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο παραλήπτης ή μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο.

4. Πατήστε και αφήστε ξανά το διακόπτη του ακουστικού. Στις συνδιασκέψεις μπορούν να συμμετέχουν έως και τρία άτομα τη φορά.

Αποσύνδεση ενός συμμετέχοντα από μια συνδιάσκεψη

Όταν βρίσκεστε σε συνδιάσκεψη, πατήστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού για να αποσυνδέσετε το τελευταίο άτομο που συνδέθηκε στη συνδιάσκεψη.

6 Μεταβίβαση

1. Από μια συνδεδεμένη κλήση (που δεν βρίσκεται σε αναμονή), πατήστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού για να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του αποδέκτη της μεταβίβασης.
3. Κατεβάστε το ακουστικό για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

7 Προώθηση κλήσεων

1. Για να προωθήσετε κλήσεις που έχετε λάβει στην πρωτεύουσα γραμμή σας σε έναν άλλον αριθμό, συνδεθείτε στις ιστοσελίδες επιλογών χρήστη.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Συσκευή > Ρυθμίσεις γραμμής**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να γίνεται προώθηση κλήσεων.
4. Πατήστε **Αποθήκευση**. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Προώθηση όλων των κλήσεων", το κουμπί γραμμής αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα και ακούγεται ένας διακεκομμένος ήχος κλήσης (εάν είναι διαθέσιμος).

8 Ρυθμίσεις έντασης

Το κουμπί Ένταση βρίσκεται στα δεξιά του πληκτρολογίου.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, πατήστε το κουμπί Ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν το ακουστικό είναι σηκωμένο.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του κωδωνισμού, πατήστε το κουμπί Ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν το ακουστικό είναι κατεβασμένο ή όταν μια κλήση είναι σε αναμονή.
- Για να σιγάσετε το τηλέφωνο όταν χτυπάει, πατήστε το κουμπί Ένταση προς τα κάτω μία φορά (εάν το πατήσετε πολλές φορές μειώνεται η ένταση κωδωνισμού).

9 Συμβουλές

Πώς χρησιμοποιείται ο διακόπτης του ακουστικού;

Ο διακόπτης του ακουστικού βρίσκεται στην υποδοχή του ακουστικού του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να πατήσετε και να αφήσετε το διακόπτη του ακουστικού για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες (hookflash) στο τηλέφωνό σας.

Πώς μπορώ να παρακολουθώ πολλαπλές κλήσεις;

Τα χρώματα στα κουμπιά γραμμών υποδεικνύουν τις καταστάσεις κλήσεων και μπορούν να σας βοηθήσουν να μην χάνετε κατά το χειρισμό πολλαπλών κλήσεων:

- Συνδεδεμένη κλήση—Σταθερό πράσινο
- Κλήση σε αναμονή—Αναβοσβήνει πράσινο
- Κοινόχρηστη γραμμή σε απομακρυσμένη χρήση—Σταθερό κόκκινο
- Κοινόχρηστη γραμμή σε απομακρυσμένη αναμονή—Αναβοσβήνει κόκκινο
- Εισερχόμενη κλήση—Αναβοσβήνει κίτρινο
- Προώθηση όλων των κλήσεων—Σταθερό κίτρινο

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαχειριστή;

Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα *, # και 0 για να αποκτήσετε πρόσβαση στο IVR για τις ρυθμίσεις διαχειριστή του τηλεφώνου. Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι 24726.

Πού μπορώ να βρω ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης;

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Γραφεία Αμερικής
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ΗΠΑ
<http://www.cisco.com>
Τηλ.: +1 408 526-4000
 +1 800 553-NETS (6387)
Φαξ: +1 408 527-0883